



CARRO MODULAR TRANSPORTE MMSlog® 1 SECCION C/10 PARES GUÍAS

CARRO MODULAR TRANSPORTE MMSlog® DE 1 SECCION CON 10 PARES GUÍAS

- Carro abierto para el picking/transporte de material sanitario dentro del Centro Sanitario.
- Es ligero, de fácil maniobrabilidad, estabilidad y cómoda limpieza y desinfección.
- Cuerpo del carro monobloc fabricado en tubo acero 40*20 mm y recubrimiento epoxy.
- Provisto de 1 sección c/10 pares raíles deslizantes en ABS azul.
- Los extremos de guías dotados de mecanismo stop/retén del módulo extraído.
- Dicha sección permite la carga de módulos de dimensiones normalizadas 600*400 mm.
- Las 4 esquinas del carro dotadas c/1 asa ergonómica para la cómoda maniobrabilidad.
- Base del carro dotado con parachoques de goma esquinero amortiguador impactos.
- Base del carro dotado con 4 ruedas giratorias anti-hilos de diámetro 125 mm, y 2 con freno.

Referencia	Dimensiones Exteriores			Núm. Cuerpo	Pares Guies	Ruedas Diámetro - Frenos
	Altura	Ancho	Profundidad			
CT11000000	1555 mm	570 mm	745 mm	1	10	125 mm - 2 c/Freno